


100VAC~ - 50/60Hz
 最大定格電力 9W LED, 電球 1個 / LED GU10口金
 屋内用



セット内容



- ・ペンダント型スポットライト x 1*
 - ・ハニカムフィルター x 1*
 - ・シーリングローズエクステンダー x 1*
 - ・ワッシャー x 1**
 - ・トルクスネジ x 2**
- *「main box. 本体」の箱に入っています。**「detail kit. 先端部」の箱に入っています。
 ※ 本体に先端部を取り付けて完成。

BUSTER+PUNCH
 LONDON

EXHAUST / PENDANT
 PENDANT SPOTLIGHT

ペンダント型スポットライト

取扱説明書



BUSTERANDPUNCH.COM/JP
 L0140

EXHAUST / 設置方法


1




EN: DISCONNECT POWER BEFORE INSTALLATION.
 SE: KOPPLA BORT STRÖMMEN FÖRE INSTALLATIONEN.
 FR: DÉBRANCHEZ L'ALIMENTATION AVANT L'INSTALLATION.
 DE: TRENNEN SIE DIE STROMVERSORGUNG VOR DER INSTALLATION.
 SP: DESCONECTE LA ENERGIA ANTES DE LA INSTALACIÓN.
 IT: SCOLLEGARE L'ALIMENTAZIONE PRIMA DELL'INSTALLAZIONE.
 PT: ODLAÇZ ZASILANIE PRZED INSTALACJĄ.
 RU: ОТКЛЮЧИТЕ ПИТАНИЕ ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ.
 PL: ODLAÇZ ZASILANIE PRZED INSTALACJĄ.
 AR: بغير تيار قبل التركيب.
 HI: इन्स्टॉल करने से पहले बजिली को डिसकनेक्ट करें।
 JA: 設置する前に電源切ってください。
 KO: 설치에 앞서 먼저 전원을 차단합니다.
 ZH: 安装前请断开电源。




2



3



4



NOT INCLUDED
 INGÄR EJ
 NON INCLUS
 NICHT MIT INBEGRIFFEN
 NO INCLUIDO
 NON INCLUSO
 NÃO INCLUSO
 НЕ ВКЛЮЧЕНО
 NIE WLICZONE
 نامشتمم ریغ
 शामिल नहीं।
 含まれていません
 미포함
 不包括在内



< 警告 >

感電の恐れがあります

・必ず電源を切ってから、ACプラグの抜き差しや、器具のお手入れをしてください。

感電・火災の恐れがあります

・煙が出たり、異臭がする等の異常時は、速やかに電源を切って安全を確保した上で、販売店にお問い合わせください。
・濡れた手で専用の電線やACプラグに触れないでください。
・器具および部品の改造をしたり、器具の隙間に異物を差し込んだりしないでください。

火災の恐れがあります

・付属品以外は使用しないでください。
・専用の電線やACプラグは、断熱材や防音材等で覆わないでください。
・指定以外のランプ使用禁止。

< 注意事項 >

・器具のお手入れや保守等で、無理に器具を回転させたり、引っ張ったり、衝撃を加えたりしないでください。
・器具落下による、けがの原因となることがあります。
・器具に水を掛けたり、水につけないでください。感電や火災の原因となることがあります。
・ぬれた手で専用の電線やACプラグに触れないでください。感電の原因となります。
・指定の定格電圧以外の電圧で使用しないでください。定格電圧を超えた電圧での使用は、火災・器具破損の原因となります。
・本製品は屋内使用器具ですが、バスルーム等の湿気や水気の多い場所では使用できません。また、屋外では使用しないでください。
・感電・火災の原因となります。
・AC電源コンセントから抜く際は、コードを引っ張らず、必ずACプラグ部分を持って抜いてください。
・器具破損・火災の原因となることがあります。

< 清掃・点検事項 >

・安全に使用していただくために、器具を定期的(6か月に1回程度)に清掃、点検してください。
- ネジや部品のゆるみがないか、損傷、コードの痛みがないか
- プラグやコンセント回りのゴミやほこりは、発火・火災の原因となることがあります。乾いたやわらかい布で拭いて取り除いてください。

< 照明器具・LED器具について >

・LED部分に塗装や着色をしたり、改造して使用しないでください。
・本製品は湿度の高い場所や水中、または雨のかかる場所では使用できません。また、灯具が濡れてしまった場合は直ちにジャックから外し、お買い上げの販売店にご相談ください。
・ほこりの多い場所に保存しないでください。
・支柱を曲げたり、無理な力を加えたり、プラグに無理な力を加えたり、曲げたりしないでください。
・取り扱いには十分注意し、落下させないように気を付けてください。
・照明器具について、落下させること、湿度の高い場所に置くこと、また、酸やアルカリの溶液につけることなどは、電気回路破損の恐れがあります。
・LEDの寿命は周囲の環境に大きく左右されます。高温や高い湿度、強い衝撃などを避けるとより長く使用できます。
・なお、本商品含む部品の品質・精度の確保に努めていますが、製造工程上、LEDの明るさや色にばらつきが生じることがあります。
予めご了承ください。

< お願い >

・変色や破損の原因となるため、お手入れの際に、アルコールなどの可燃性物質で拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。
・汚れがひどい場合は、表面が滑らかな布に少量の水で湿らせて拭き取ります。あらゆる化学製品のご使用をお避けください。
・感電の原因となるため、濡れた手で器具に触らないでください。
・器具破損の原因となるため、お手入れの際に、器具の隙間に針金やピン等を差し込まないでください。